



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



idroccosmotek
WATER TREATMENT



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA Art.010020 SBLOB

LIBERA TUBI OTTURATI CON LA FORZA DELLA PRESSIONE

Utilizzo facile e rapido. Indicato per liberare ogni tipo di occlusione e di intasamento generati da materiali organici, residui di detersivo in sifoni e tubazioni di sanitari, lavandini, vasche da bagno, con la sola pressione dell'anidride carbonica.

Sblob non aggredisce le tubazioni in plastica e in ferro.

Contenuto per ca. 12 applicazioni

Istruzioni per l'uso:

- 1) Riempire d'acqua lavandini, vasche da bagno, docce e lavelli (non usare mai senza acqua, altrimenti manca la pressione).
- 2) Chiudere con un panno umido o con autoadesivi il foro del troppo pieno (lo scarico di sicurezza, che impedisce spiacevoli allagamenti) e nel caso in cui ci siano più scarichi (doppi lavelli) chiudere ambedue, compresi i fori del troppo pieno (chiudere bene gli scarichi altrimenti si ha una perdita di pressione).
- 3) Applicare Sblob con il tappo verso il basso e premere forte per un secondo (non di più), poi allontanare immediatamente il contenitore dallo scarico. Se necessario ripetere l'operazione

Accessori:

Art.010021 Adattatore per WC e grandi tubazioni

Data compilazione, gennaio 2017