

	Idrraulici per SOL 250-V / SOL 200-V / SOL 250-0 / SB 25+V / SB 20+V	Codice
	Valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4")	LNC 71000010
	Valvola deviatrice per impianti solari (Rp 3/4")	LNC 71000019
	Attuatore per valvola deviatrice	LNC 71000020
	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg)	A7705951

	Per circolazione e controllo	Codice	Manuale
	Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 9 m) (da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)	A7221634	Manuale
	Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 14 m) (da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)	A7743341	Manuale
	Gruppo circolazione solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	A7221637	Manuale
	Gruppo circolazione solare senza elettronica+ (da abbinare a centralina Baxi ECO+, COMFORT+ e Luna Platinum+)	A7221636	Manuale
	Gruppo circolazione solare COMFORT+ (Include n°3 sonde bollitore, n°1 sonda collettore)	A7677852	Manuale
	Controller solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	KA00009	Manuale
	Controller solare COMFORT+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	A7678817	Manuale
	Sonda per collettore solare (abbinabile a Controller solare COMFORT+ per il controllo di più bollitori o con file di pannelli solari con diverse esposizioni)	LNC 71000004	Manuale

	Vasi espansione	Codice
	Vaso espansione solare 18 lt	A7685387
	Vaso espansione solare 24 lt	A7685390
	Vaso espansione solare 35 lt (posizionamento a terra)	A7685392
	Vaso espansione solare 50 lt (posizionamento a terra)	A7685393
	Kit per installazione vaso espansione (Da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18 lt, 24 lt).	A7689920

	Kit resistenze elettriche	Codice
	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 1,5 kW <i>Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI</i>	LNC 71000036
	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 2,3 kW <i>Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI</i>	LNC 71000037
	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 3,0 kW <i>Abbinabile a: bollitori UBVT e UBSI</i>	LNC 71000038